GESKE
GERMAN BEAUTY TECH


PRODUKTMANUAL

SmartAppGuided™

MICRONEEDLE FACE ROLLER | 9 IN 1

- Skin Scan & Personal Routine Guide
- SmartSonic Pulsation Technology
- Red Light Active Regeneration Technology
- DeepDerma Skin Renewal & Firming Technology
- Cell Stimulation System
- Impurities Prevention Technology
- Fine Lines Refinement Technology
- Energizing Cooling Technology
- Detox Rose Quartz Spa Session

Inkluderade Tillbehör
Rose Quartz MicroNeedle Cooling




Create your personal Skincare Routine
and Download our GESKE App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com

GESKE
GERMAN BEAUTY TECH



DE FÖRSTA STEGEN

STEG 01

Använd vårt speciella medföljande stativ för att fästa MicroNeedle-rullen på din enhet. Se till att inte röra nålarna direkt. Tillbehöret inkluderar 540 nålar på 0,3 mm.

STEG 02

Placera kylrullen i kylen några timmar innan du använder den. Fäst den sedan på din enhet för att börja din behandling.

STEG 03


När du har avslutat din behandling, spraya rullen med en alkoholspray. Snurra den för att se till att alla områden blir täckta. Låt lufttorka. Placera sedan locket på enheten.



MicroNeedle-tillbehör
DeepDerma Hudförnyelse

Soniska pulseringar
Lugna och slappna av

På/Av
Tryck i 1–2 sekunder



Cooling-tillbehör
Fräscha upp och få energi

Rosenkvarts-fäste
Glow & Detox

GESKE
GERMAN BEAUTY TECH

BEMÄSTRA DE FÖRSTA STEGEN

Stimulera din hud med vår SmartAppGuided™ MicroNeedle Face & Body Roller | 9 i 1. Denna innovativa skönhetsenhet kommer med en MicroNeedle, ett kylhuvud och ett rosenkvartshuvud.



ENERGIGIVANDE MICRONEEDLING FÖR ANSIKTET

FÖRBERED — Börja med ett rent ansikte utan smink. Montera MicroNeedle-tillbehöret på din enhet.

SÄTT PÅ ENHETEN — Slå på SmartSonic Pulsation Technology genom att hålla in strömknappen i 2 sekunder.

RULLA — Dela in ansiktet i fyra sektioner och rulla 15 sekunder på varje sektion. Behandla i vertikala, horisontella och diagonala rörelser. Rulla sedan över halsen och dekolletaget i 60 sekunder vardera.

SLUTFÖR — Stäng av enheten genom att hålla in strömknappen i 2 sekunder och applicera ett GESKE-serum i ansiktet och på halsen. Rengör rullen och din enhet med GESKE enhetscleanser efter varje användning.



DETOX ROSE QUARTZ SPA SESSION

FÖRBERED — Börja med ett rent ansikte utan smink. Montera kvartsrullen på enheten

SÄTT PÅ ENHETEN — Slå på SmartSonic Pulsation Technology genom att hålla in strömknappen i 2 sekunder.

RULLA — Rulla i vertikala drag över hakan och käklinjen. Låt enhetens vikt vila på ditt ansikte och rulla den försiktigt över områdena runt och mellan ögonen i 15 till 30 sekunder. Placera slutligen enheten på din panna och rulla den i vertikala drag upp till hårfästet.

SLUTFÖR — Stäng av enheten genom att hålla in strömknappen i 2 sekunder. Rengör rullen och din enhet med GESKE enhetscleanser efter varje användning.

Create your personal Skincare Routine

and Download our GESKE App

Avancerad App · Video Guidad · AI-driven Hudskanning · Expert Tips · Personanpassad hudvårdGuide · Lappen Belöningar

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION.
LÄS INNAN ANVÄNDNING.

Läs säkerhetsinformationen före första användningen. Spara båda bruksanvisningarna.

Din produkt i överblick

Din produkt är en multifunktionell MicroNeedle-roller. Den är säker att använda upp till 2 gånger i veckan, högst 3 gånger i veckan. Använd inte produkten oftare. Denna begränsning gäller endast enhetens mest intensiva funktion: microneedling. För maximal säkerhet och perfekta resultat ska du alltid följa din personliga hudvårdsrutin skapad av GESKE-appen.

Anmärkningar om användning

Innan du använder enheten för första gången måste denna säkerhetsbroschyr och snabbstartsguiden läsas i sin helhet. Båda manualerna bör behållas eftersom de innehåller viktig information om hur du använder din enhet på ett säkert sätt såväl som teknisk och juridisk information. Enheten är en hudvårdsprodukt för vuxna, inte en medicinteknisk produkt och inte en produkt med medicinska eller andra läkande egenskaper. Den är avsedd att användas i enlighet med snabbstartsguiden, varningarna som anges här och de personliga rekommendationerna från GE. Enheten är uppladdningsbar och möjliggör bekväm och trådlös drift. Den måste vara fulladdad innan den används för första gången. Allt du behöver är den medföljande USB-laddningskabeln. Den första laddningen kan ta upp till åtta timmar. Kabeln måste dockas med båda magnetkontakterna på enhetens avsedda metallkontaktpunkter. Om laddningskabeln inte ansluter av sig själv, ansluter du den till strömmen och väntar. Detta återaktiverar den magnetiska effekten och kontakterna ansluts automatiskt. Se till att de magnetiska kontakterna endast ansluter till enhetens kontaktpunkter och inte till andra metalliska ytor.

Specifikationer

Material: silikon, ABS, PC, rostfritt stål | Förvar**ingstemperatur:** -5 – +60 °C | **Batteri: Litiumjonbatterier** 3,7 V I **Batterikapacitet:** 140 mAh | **Maximal laddningsström:** 140 mA | **Laddningsspänning:** 5V | **Laddningstid:** ca. 2,5 timmar | Drifttiden varierar beroende på aktiverad teknik och intensitet. | **Gränssnitt:** USB | Program: Vibration: 1 hastighetsnivå, LED-ljusteknik: 1 färg

Produkten är inte lämplig att använda under följande förhållanden:

Om du lider av hudcancer eller precancerösa stadier (aktiniska keratoser) och om du lider av hemorragiska sjukdomar (medfödda blodkoaguleringsrubbningar) och/eller tar medicin som påverkar blodets koagulering, efter laserbehandling eller kemisk peeling och efter ansiktskirurgi, både kosmetiskt och medicinskt indikerad. Produktens säkerhet och effektivitet har aldrig utvärderats vid användning med icke-GESKE hudvårdsprodukter och masker. Vi rekommenderar att produkten endast används med GESKE-produkter. Användning med andra produkter sker på egen risk. Efter laserbehandling eller kemisk peeling. Efter kosmetisk ansiktsoperation.

I följande fall är det nödvändigt att konsultera en läkare om produkten är lämplig för dig att använda:

Om du har en hjärtsjukdom, är gravid, eller om du har dermafillers eller injektioner. Säkerheten vid användning under graviditet har inte fastställts.

Ytterligare information om användning:

Använd endast lätt tryck när du använder microneedling-huvudet. Microneedling kan leda till mild svullnad eller blåmärken. Återfukta ordentligt efter varje behandling. Undvik träning, simning och solexponering i 24 timmar efter en microneedling-behandling. Om du inte kan undvika solexponering, applicera ett solskydd med hög SPF. Använd inte smink under 24 timmar. Undvik att använda produkter med syror och dofter, samt fysiska scrubs och exfoliatorer under och efter en microneedling-behandling. Användning av produkter med aktiva ingredienser som vitamin C eller retinol kan leda till mer intensiv irritation av huden. Uppsök läkare om denna irritation kvarstår under en längre tid. Rengör nåltillbehöret med alkoholspray efter varje användning och låt det lufttorka. Använd inte produkten på irriterad eller skadad hy eller öppna sår (efter någon form av skada), vid bakteriella eller virusinfektioner i huden (antingen i användningsområdet och på andra ställen). Använd inte produkten på nevi, födelsemärken eller andra (godartade) hudskador. Denna produkt är inte avsedd att behandla medicinska hudtillstånd eller -sjukdomar. Om du har medicinska hudtillstånd eller -sjukdomar, kontakta din hudläkare innan du använder denna produkt. Använd inte produkten om den är 1) otypisk varm, 2) mekaniskt skadad eller deformerad, 3) missfärgad. Om smärta och/eller obehag uppstår under användning, avbryt användningen och uppsök läkare. Produkten kan avge intensivt ljus så undvik att applicera den i riktning mot eller nära ett öppet öga. Ögonområdet är mycket känsligt: Var extra försiktig i detta område och undvik all kontakt av produkten med ögonlocken eller själva ögat. Använd endast produkten som den rekommenderas i din personliga rutin. Av hygienskäl rekommenderar vi att du inte delar din produkt med någon annan. Produkten är avsedd för kosmetisk användning i ansiktet och delar av kroppen, så som det rekommenderas i GESKE Beauty App. GESKE tar inget ansvar för skadliga konsekvenser som uppstår vid användning på andra kroppsområden eller annan felaktig användning, anslutning till olämpliga spänningskällor eller förorenad ledande vätska eller kulor. Se alltid till att kontakten och uttaget är helt torra innan du laddar. Annars kan elektriska stötar, kortslutning eller brand uppstå. Produkten får inte användas medan den är ansluten till eluttaget.

Varningar

Risk för skador föreligger om produkten används på ett felaktigt sätt!
Använd endast produkten enligt beskrivningen i snabbstartsguiden och videoinstruktionerna. Om du fortfarande har frågor får du gärna kontakta vår kundsupport på support@geske.com.

Risk för skador på grund av brand/antändning!
Släck inte produkten med vatten. Släng inte produkten i en brasa.
Risk för skador på grund av defekta batterier!
Felaktig hantering av batterier kan orsaka en okontrollerad exoterm reaktion. I sådana fall ska hela produkten kasseras omedelbart och på rätt sätt.
Risk för skador på barn!
Förvara produkten utom räckhåll för barn.
Risk för skador på grund av elektriska stötar!
Vätska kan skada laddningskretsen och äventyra din hälsa. Koppla bort produkten från laddningskabeln/laddningskretsen vid rengöring.
Risk för skador från magnetfält!
Magnetiska fält kan påverka mekaniska och elektroniska komponenter som till exempel pacemakers. Använd inte produkten direkt över en pacemaker. Kontakta din behandlande läkare för mer information. Placera inte kort med magnetremsor (t.ex. kreditkort) nära produkten, eftersom produktens magneter kan skada dessa.
Risk för skador på grund av ändrade omgivningstemperaturer!
Ändrade omgivningstemperaturer (t.ex. efter transport) kan leda till kondensbildning. Använd i så fall inte produkten förrän den har anpassat sig till den nya omgivande temperaturen. Utsätt aldrig din produkt för direkt solljus, extrem värme eller kokande vatten.
Säker att använda vid en omgivande temperatur på upp till 50 °C/122 °F.
Risk för skador på grund av för lång laddning!
Koppla bort laddningskabeln från kretsen efter varje laddningsprocess.
Kan säkert laddas vid en omgivande temperatur på upp till 45 °C/113 °F.
Information om kassering av enheter och WEEE. Denna elektriska apparat släpptes för första gången efter 13 augusti 2005. I enlighet med det europeiska WEEE-direktivet och nationella bestämmelser får de elektriska apparaterna och de elektroniska delarna som ingår i denna produkt inte **slängas bland ditt hushållsavfall. Vid slutet av produktens livslängd måste de kasseras på en kommunal insamlingsplats för att säkerställa en miljövänlig avfallshantering.**
Anmärkningar om batterier/uppladdningsbara batterier
Säker att använda vid en omgivande temperatur på upp till 50 °C/122 °F.
Risk för skador på grund av för lång laddning!
Koppla bort laddningskabeln från kretsen efter varje laddningsprocess.
Kan säkert laddas vid en omgivande temperatur på upp till 45 °C/113 °F.



Information om kassering av enheter och WEEE. Denna elektriska apparat släpptes för första gången efter 13 augusti 2005. I enlighet med det europeiska WEEE-direktivet och nationella bestämmelser får de elektriska apparaterna och de elektroniska delarna som ingår i denna leverans inte slängas bland ditt hushållsavfall. Vid slutet av produktens livslängd måste de kasseras på en kommunal insamlingsplats för att säkerställa en miljövänlig avfallshantering.

Anmärkningar om batterier/uppladdningsbara batterier

I samband med distribution av batterier och uppladdningsbara batterier är vi, i enlighet med europeisk lagstiftning, skyldiga att informera dig, konsumenten, om följande: Du är, enligt lag, skyldig att lämna tillbaka batterier och uppladdningsbara batterier. När du har använt dem kan du lämna tillbaka dem till oss, lämna av dem vid ett kommunalt insamlingsställe eller leverera dem till en lokal återförsäljare utan kostnad. Batterier och uppladdningsbara batterier är märkta enligt följande:



Dessa symboler betyder att batterierna och de uppladdningsbara batterierna inte kan slängas av dig som konsument som hushållsavfall. Batterier och uppladdningsbara batterier som innehåller skadliga ämnen är märkta med en av dessa symboler. Symbolen består av en överkorsad soptunna på hjul och den kemiska symbolen för tungmetallen som utgör den huvudsakliga föroreningen. I detalj betyder de ovan nämnda symbolerna:

Anmärkningar om litiumbatterier/ uppladdningsbara batterier

Du kan känna igen litiumbatterier och uppladdningsbara litiumbatterier genom den kemiska symbolen „Li*. Utöver informationen ovan vill vi också påpeka följande: När du kasserar litiumbatterier eller uppladdningsbara batterier, antingen genom att returnera dem till oss, ta med dem till ett kommunalt insamlingsställe eller lämna in dem till lokala återförsäljare eller offentliga sophanteringsföretag, se då till att de är helt urladdade. Vi ber dig även att täcka kontaktytorna på batteriet märkta „+" och »~ med tejp för att undvika brandrisk.

CE GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin intygar härmed att alla elektroniska enheter överensstämmer med de relevanta villkoren i tillämpliga europeiska direktiv 2014/30/EU och 2011/65/EU.

Ansvarsbegränsning

GESKE Beauty Tech GmbH och/eller deras återförsäljare är ansvariga för skador som orsakats av uppsåtligt eller grovt vårdslöst beteende av GESKE Beauty Tech GmbH eller en representant eller ställföreträdare för företaget, i enlighet med lagstadgade direktiv. Med undantag för livshotande skada eller hälsoskada, och brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (huvudsakliga förpliktelser), är GESKE Beauty Tech GmbH och/eller deras återförsäljare endast ansvariga för skador som kan hänföras till uppsåtligt eller grovt oaktsamt beteende. Detta gäller även för indirekta skador och i synnerhet utebliven vinst. Dessutom är ansvaret gentemot konsumenter på grund av en övertagen garanti, utom vid uppsåtligt eller grovt oaktsamt beteende, eller där det föreligger livshotande skada eller hälsoskada och brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (kardinalförpliktelser), begränsat till de typiska, förutsebara skadorna vid ingående av avtalet, samt till de genomsnittliga skadeståndsbelopp som är typiska för detta avtal. Detta gäller även för indirekta skador och i synnerhet utebliven vinst. Med avseende på företag, med undantag för livshotande skada eller hälsoskada eller avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende av GESKE Beauty Tech GmbH, och/eller dess återförsäljare är ansvaret begränsat till de typiska, förutsebara skadorna vid ingående av avtalet, samt till de genomsnittliga skadeståndsbelopp som är typiska för detta avtal. Detta gäller även för indirekta skador och i synnerhet utebliven vinst. Inget ansvar accepteras för skador till följd av: Bristande efterlevnad av denna handbok/Felaktig användning/Otillåtna ändringar/Tekniska ändringar/Användning av ej godkända reservdelar/Användning av ej godkända tillbehör Skadeståndskrav på grund av den tyska produktansvarslagstiftningen förblir opåverkade.